

Sfeerlamp

door Claudia Benders (La Bonne Journée)



Materialen

- hol ornament in aardewerk
- lampenkap
- aansluitsnoer met schakelaar
- lampfitting
- buisnippel voor lamphouder
- ijzerdraad
- schroevendraaier
- steenboor
- verschillende kleuren kalkverf (Carte Colori)
- primer (Carte Colori voorstrijk voor kalkverf)
- kwast
- tube lijm



1

STAP 1:
Maak het ornament goed schoon en schilder het volledig met de primer. Laat goed drogen.

STAP 2:
Boor in de bovenkant voorzichtig een gaatje ter grootte van de buisnippel. Maak aan de zijkant onderaan een tweede gaatje waar de elektriciteitsdraad door kan.



2

STAP 3:
Beschilder het ornament nonchalant met een basis van taupekleurige kalkverf en laat het drogen.

STAP 4:
Tamponeer met een lichtere kleur kalkverf op enkele plekken over de donkere basiskleur. Laat drogen en herhaal dit met verschillende lichtere tinten om een mooie kleurschakering te krijgen.

STAP 5:
Steek de elektriciteitskabel door het gaatje in de zijkant. De kabel moet ook door het gaatje bovenaan. Als u hier niet goed aan kan, gaat u als volgt tewerk: steek door het gat bovenaan een fijne ijzerdraad. Maak hem goed vast aan de elektriciteitskabel, eventueel met plakband.

STAP 6:
Trek nu aan de draad die uit de bovenkant steekt om de elektriciteitskabel door dit gaatje te krijgen.

STAP 7:
Doe de buisnippel met de moer om de elektriciteitskabel.

STAP 8:
Spuut lijm in de opening bovenaan en klem de buisnippel vast in het gat.



3



4



5



Hou er rekening mee dat kalkverf veel lichter wordt na het drogen.

Werkwijze (vervolg)



6



9



7



10



8



STAP 9:
Laat de lijm drogen en schroef de fitting op de buisnippel. Zorg ervoor dat ze mooi recht zit. Schroef het plaatje van de fitting aan de beide uiteinden van de elektriciteitsdraden. Trek het plaatje in de fitting en plaats het bovenste deel erop.

STAP 10:
Plaats tot slot de lampenkap op de fitting en draai er een lamp in.

 Om de verf sneller te laten drogen kan u een de haardroger gebruiken.

